



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Rám *	35	Šroub pružiny zádržky zásobníku
2	Záchyt závěru *	36	Plášť zásobníku *
3	Pružina záchytu závěru *	37	Dno zásobníku *
4	Kolík pružiny záchytu závěru	38	Západka dna zásobníku
5	Spoušť *	39	Pružina zásobníku *
6	Čep spouště	40	Podavač *
7	Táhlo spouště *	41	Předsuvná pružina *
8	Pružina spouště	42	Vedení předsuvné pružiny *
9	Čep (3x)	43	Hlaveň *
10	Vyhazovač *	44	Závěr *
11	Záchyt kohoutku *	45	Muška
12	Pružina záchytu kohoutku	46	Kolík mušky
13	Čep záchytu kohoutku *	47	Výstražník *
14	Páka blokování	48	Pružina výstražníku *
15	Pružina páky blokování	49	Matice výstražníku *
16	Kohoutek *	50	Vytahovač *
17	Přerušovač *	51	Čep vyťahovače
18	Čep kohoutku	52	Pružina vyťahovače
19	Pojistný kolík čepu kohoutku	53	Hledí *
20	Tyčka bicí pružiny *	54	Zápalník
21	Bicí pružina	55	Pružina zápalníku
22	Zátka bicí pružiny *	56	Zajišťovací šroub *
23	Kolík zátky bicí pružiny	57	Kolík zápalníku
24	Vedení zásobníku	58	Doraz blokování zápalníku
25	Kolík vedení zásobníku	59	Pružina dorazu blokování
26	Střenka levá *	60	Ovladač vypouštění *
27	Střenka pravá *	61	Páčka vypouštění *
28	Šroub střenky (2x)	62	Pružina páčky vypouštění *
29	Pojistka *	63	Pojistný segment *
30	Západka pojistky *	64	Pojistka pravá *
31	Pružina západky pojistky *	65	Západka pojistky pravá *
32	Zádržka zásobníku *	66	Ovladač vypouštění pravý *
33	Pružina zádržky zásobníku	67	Vějířovitá podložka (2x) *
34	Pružina táhla spouště		

Poznámka:

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.